



DryLine® Flex linjakuivatuskouru asennusohje


1. Linjakuivatuskourut koostuvat yhdestä tai useammasta toisiinsa liitettävästä kourusta.



2. Kourut on numeroitu liitosjärjestyksessä. (A)
3. Kourut liitetään toisiinsa liitoslaippojen avulla. (B)



4. Vesitiivis liitos saadaan liitosaippojen väliin asennettavalla epdm- tai nbr tiivisteellä.
5. Varmista, että liitoksissa on oikean kokoinen tiiviste ja että se on asetettu huolellisesti laippojen väliin.
6. Liitokset kiristetään ruostumattomilla ruuveilla ja muttereilla n. 30 Nm voimalla.
7. Puhdista kourun poistoputki ja lisää putkeen tarvittaessa liukuainetta helpottamaan asennusta viemäriin.
8. Asemoi kouru säätöjalkojen avulla suoraksi ja oikeaan korkeuteen.



9. Varmista, että kouru pysyy paikoillaan valun aikana ja tue tarvittaessa, jotta kourun sivuseinämät eivät väännä betonoinnin yhteydessä.
10. Käytettävän betonin lujuusluokka oltava vähintään C30/37.
11. Suojaa kouru betoniroskeilta valun yhteydessä esimerkiksi vanerilevyllä.
12. Pintakerroksen asennuksessa (betoni) kourun sivuseiniä voidaan tukea asentamalla kourun kannet paikoilleen, huomioiden kansien pysyminen siistinä suojaamalla kannet.
13. Varmista, että valettava betoni asettuu tiiviisti kourun kehyksen reunan alle, eikä jää ilmataskuja.
14. Puhdista (mahdollisesti) likaantuneet kourut ja poistoyhteet
15. Kiinnitä ritilät paikoilleen, ellei niitä ole asennettu kohdassa 12.

DryLine® Flex linjakuivatuskouru huolto-ohje

Linjakuivatuskouru tulee huoltaa säännöllisesti. Huollon laiminlyönti heikentää veden virtausta tai saattaa estää kourun toiminnan kokonaan. Erityisesti hiekoituskaudella tulee kiinnittää huomiota kourun puhdistukseen.

1. Tarkista kourun ja kansien kunto.
2. Puhdista tukkeutuneet kannet.
3. Avaa kansien kiinnitysruuvit ja irroita kannet.
4. Puhdista kouru ja poistoputket kivistä, hiekasta tai roskista.
5. Tyhjennä sakkapesä tai hiekankerääjä.*
6. Tarkista lämmitysvastuksen ja suojakotelon kunto.*
7. Aseta kannet paikoilleen ja kiristä kiinnitysruuvit.

* Jos kuuluvat kourun varustukseen

Päivitetty 21.5.2025